マニュアル訂正表（第２版１刷対応）

記載事項に下記のとおり訂正箇所がありました。お詫びして訂正いたします。

訂正表　　2020年05月07日現在

訂正内容	頁	位置	内容
訂正	164	式(20)の下	**<訂正前>** V_u：上池破堤時貯水量(百万m^3) **<訂正後>** V_u：上池破堤時貯水量(m^3)、ただし、式（18）では($10^{-6}m^3$)とします。
訂正	166	式(26)	**<訂正前>** $V=\int_{t_l}^{\infty} q(t)dt$　　**<訂正後>** $V_l=\int_{t_l}^{\infty}\{q_l(t)-q_{l_in}\}dt$
訂正	166	式(26)の下	**<訂正前>** V_l：下池破堤時貯水量(百万m^3) **<訂正後>** V_l：下池破堤時貯水量(m^3)、ただし、式（24）では($10^{-6}m^3$)とします。
追記	166	式(26)の下	t_l：下池が破堤した時刻(sec)